

Instruktion mastspel

Inledning:

NBS har på uppdrag av medlemmarna installerat ett elektriskt mastspel.

Maxlast på spelet är 500kg

All användning sker på egen risk och skador orsakade av felaktigt handhavande ska betalas av den medlem som använder spelet (båtens försäkring).

Använd spelet med omdöme, risk för klämskador finns alltid.

Försäkra dig om att vajern löper lätt i topptrissan och att inte vajern på trumman "snott ihop sig"

1. **Kontrollera att huvudbrytaren på kranfundamentets södra sida, se bild.**

Brytaren är till när den pekar uppåt.



2. Slå på brytaren till mastspelet, den sitter på styrskåpets vänstra sida, se bild




Brytaren är visad i frånläge

Om nödstoppen på manöverlådan är aktiverad (intryckt) kommer signallampan "failure" på styrskåpets framsida att lysa, se bild



3. Om så är fallet, slå från nödstoppet (vrid medsols på den runda röda knappen, se bild(1))




**4. Tryck sedan på den blå knappen "reset",se bild (2)
Då slocknar failure**

5. Nu är spelat klart att använda. När man trycker på antingen upp eller ner tar det ca 2 sekunder innan den automatiska bromsen avaktiverats och spelet snurrar.

Spelet går att ändra hastigheten steglöst med på den nedersta runda ratten.

Kontrollera att hastigheten är inställd på "låg hastighet" (vrid ratten motsols) innan ni påbörjar lyft så minskas risken för olyckor. Man kan när som helst under pågående manöver (upp eller ner) justera hastigheten genom att vrida på ratten.



6. Efter ni använt spelet klart gör följande:

- a. Rulla ihop kabel till manöverlådan, häng in den i skåpet samt lås dörren**

**Tack för att du är rädd om dig själv och klubbens utrustning
/ Styrelsen för Näske båtsällskap**

Använd inte spelet om du känner dig osäker på funktionen utan ta hjälp av någon!